2G Фотокапан Secutek SST-801M/G

Инструкции за употреба



Контакт с доставчика

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4

Tel: 244 472 125

Подробно ръководство

1. Съдържание на пакета

- Ръководство за употреба
- Фотокапан
- Каишка
- USB кабел
- CD

2. Описание на устройството





1. Резба на антената
2. Фотосензор
3. LED
4. 36 инфрачервени диода
5. Ключове
6. Обектив на камерата
7. Централен PIR сензор
8. Странични PIR сензори
9. Правене на записи
10. Дисплей
11. Бутони за управление
12. Бутон Меню
13. Възпроизвеждане
14. Бутон OK
15. Слот за microSD карта
16. MicroUSB конектор
17. Слот за SIM карта
18. Превключвател на режим
19. Външно захранване
20. Резба за стойка
21. 8x AA батерии

3. Бърз старт

1) Свалете капака и поставете батерии в устройството или свържете устройството с помощта на външно захранване.

2) Завийте антената

3) Поставете SIM картата с паметта в устройството.

4) Плъзнете превключвателя на захранването от положение OFF (Изкл.) в положение Test (за тест) и след това в положение ON (Вкл.), за да включите устройството. (Не плъзгайте превключвателя на захранването от позиция OFF директно в позиция ON)


5) TEST (Първи метод за настройка на менюто). В режим TEST екранът светва, когато натиснете бутона OK. Потребителят може да извършва следните операции:

a) Настройки на менюто на камерата, работен режим включва настройки на камерата, видеото и системата
b) Направете снимка или видеоклип (натиснете Shot)
c) Показване на изображение или видеоклип (натиснете REPLAY)

Препоръчваме да поставите камерата на 1 до 2 метра над земята. Когато всички настройки са завършени, преместете превключвателя в положение ON, устройството ще влезе в автоматичен режим на работа. Индикаторът за движение ще мига в червено за около 5 секунди и след това устройството ще започне да работи. Щом човек или животно навлезе в зоната на сензора за движение, той незабавно прави видеозапис или снимки.

За да избегнете възможни фалшиви стартирания, причинени от смущения в температурата и движението, не монтирайте устройството на слънце или в близост до ниски клони.

4. Значението на бутоните



Menu: натиснете бутона за меню, за да отворите настройките

Replay: натиснете този бутон, за да стартирате режима на възпроизвеждане **Kamera:** натиснете бутона на камерата, за да превключите устройството в режим на ръчен запис за видеозаписи

Fotoaparat: натиснете бутона на камерата, за да превключите устройството в

режим на ръчен запис за снимане

Shot: натиснете бутона за снимане, за да заснемете видеоклип или снимка в зависимост от зададения режим.

5. Настройки

За да получите достъп до настройките на фотокапана, натиснете бутона **"Меню"** от основния екран.

Фотокапанът съдържа 5 раздела за настройки. Потребителят може ръчно да редактира настройките на снимките, настройките на видеото и общите настройки директно в капана за снимки с помощта на бутоните за управление. Настройките на MMS и SMTP трябва да се направят чрез софтуера "MMSCONFIG" от включения компактдиск.

Настройки на снимката



Камера	Sub Меню	Описание
Резолюция	16MP, 12MP, 8MP	Размер на резолюцията на снимката
Последователност	1/3/6/9	Брой направени снимки
ISO	Auto, 100, 200, 400	Ниво на експозиция на камерата
Забавяне	1/5/10/30 sec/min	Време на изчакване от направата на последната снимка
Камера ID	0-0-0	ID камера

Настройки на видеото



Видео	Sub меню	Описание
Резолюция	1080P, 720P, WVGA, VGA	Размер на резолюцията на видеото
Дължина на видеото	10сек., 30сек., 60сек., 90сек.	Времетраене на видеоклипа
Аудио запис	ON, OFF	Включване - изключване на звука

Общи настройки



Настройки	Sub меню	Описани
Режим	Камера, видео, камера&видео, времеви интервал	правене на снимки, видеоклипове, изображения и видеоклипове, редовно правене на снимки
Език	Английски, френски, немски...	Език на камерата
Времеви интервал	5/30/60 мин	Заснемане на снимка или видеоклип на всеки 5/30/60 мин
TV режим	NTSC, PAL	TV play режим
Откриване на движение	Висока/средна/ниска	Чувствителност при откриване на движение
Дата/час	2019/01/01 00/00/00	Настройки за дата и час
Таймер	От- До	Задаване на времето, в което фотокапанът да бъде активен
Парола	Вкл./изкл.	Задаване на парола за фотокапан
Форматиране	Вътрешна памет / SD карти	Изтрива всички записи в хранилището
Настройки по подразбиране	Потвърждаване/отмяна	Възстановяване на всички първоначални настройки
Версия	xxxxxxxxx	Показва версията на софтуера на фотокапана

Настройки MMS


MMS
MMS ON/OFF
Country
MMS Phone
MMS Email
MENU
1/1

MMS	Sub меню	Описание
MMS ON/OFF	Вкл./изкл.	Вкл./изкл. на изпращането на MMS
Държава	Задава се в MMSCONFIG	Име на оператора
Телефонен номер MMS	Задава се в MMSCONFIG	Тел. номер на получателя на MMS
E-mail MMS	Задава се в MMSCONFIG	E-mail на получателя на MMS

Настройки SMTP



SMTP	Sub menu	Popis
SMTP ON/OFF	Zapnuto/Vypnuto	Zapne/Vypne SMTP odesílání
Země	Nastavuje se v MMSCONFIG	Název operátora
E-mail SMTP	Nastavuje se v MMSCONFIG	E-mail příjemce

6. MMSCONFIG

MMSCONFIG се използва за настройка на фотокапана чрез компютърна програма. Тя се намира на приложения компактдиск в папката MMSCONFIG_4G Series.

Имайте предвид, че не можете да използвате едновременно функциите MMS и SMTP. Ако искате да използвате едновременно Email и MMS, трябва да изберете настройката MMS и за двете. Възможно е също така да настроите MMS и SMTP и след това ръчно да превключвате между режимите чрез фотокапана.

a) Отворете програмата MMSCONFIG

- За да настроите MMS, кликнете върху раздела MMS и изберете MMSON/OFF за ON. След това попълнете информацията за вашия оператор (вж. таблицата по-долу).



Obrázek 1 - Vzor pro T-Mobile

За да настроите STMP, кликнете върху раздела SMTP и изберетеSMTP ON/OFF за ON. След това попълнете необходимата
информация. APN може да варира в зависимост от оператора, който използвате - препоръчваме да се консултирате с него или да
потърсите информация в интернет.


- Попълнете доставчика на сървъра за електронна поща - ако не е вписъка, е необходимо отново да потърсите SMTP сървъра и
порта.

Seznam.cz

Server: smtp.seznam.cz
Port: 25
Username: попълнете имейл адреса, на който ще бъдат изпратени снимките**.** (напр. honzanovak@seznam.cz)
Password: попълнете подходящата парола за попълнения имейл.

Gmail.com

Server: smtp.gmail.com
Port: 465
Username: попълнете имейл адреса, на който ще бъдат изпратени снимките. (напр. honzanovak@gmail.com) **Password: попълнете подходящата парола за попълнения имейл**
Забележка: Необходимо е да се позволи достъп до профила чрез по-малко сигурни приложения. (https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps)



Obrázek 2 - Vzor pro Gmai

За да запазите настройките, щракнете върху бутона "Save" - запишетефайла под името "Parameter.dat" и го поставете в основната папка на SD картата на фотокапана. След включване на фотокапана параметрите се задават автоматично.

7. Настройки на MMS от оператора

T-mobile		
Country Set	Other	Държава
MMS Setup	ON	Включване
	OFF	Изключван
	MMSC	e http://mms
	APN	mms.t-mobile.cz
	Proxy	010.000.000.010
	Port	80
	User name	mms
	Password	mms
GPRS	APN	internet
	User name	Да не се попълва
	Password	Да не се попълва

O2		
Country Set	Other	държав
MMS Setup	ON	Включване
	OFF	Изключване
	MMSC	mms.o2active.cz:8002
	APN	mms
	Proxy	160.218.160.218
	Port	8080
	User name	Да не се попълва
	Password	Да не се попълва
GPRS	APN	internet

	User name	Да не се попълва
	Password	Да не се попълва
Vodafone		
Country Set	Other	Държава
MMS Setup	ON	ON
	OFF	OFF
	MMSC	http://mms/mms
	APN	010.011.010.111
	Proxy	
	Port	80
	User name	Да не се попълва
	Password	Да не се попълва
GPRS	APN	internet
	User name	Да не се попълва
	Password	Да не се попълва

8. Свързване с PC

Свържете устройството към компютъра в изключено състояние с

включения USB кабел. Устройството се появява като сменяем диск.

След като компютърът идентифицира устройството като сменяем диск,
можете да се възползвате от всички предимства на външния диск, т.е. дакопирате файлове, да ги променяте или изтривате.

9. FAQ – често задавани въпроси

"На картата не е качен запис"

Уверете се, че картата ви е с капацитет между 8 и 32 GB, продуктът не поддържа други капацитети.

"Фотокапанът не комуникира с поставената SIM карта"

Уверете се, че SIM картата е активна (т.е. можете да се обаждате от нея, ако я поставите в телефона) и че ПИН кодът е премахнат.


"Не получавам имейли"

Уверете се, че имате правилни настройки за изходящата поща, включително за

SMTP сървъра. (варира в зависимост от използвания имейл сървър)

Внимание: Не поставяйте SIM карта в устройството, която е извадена от опаковката, както е показано по-долу. Издърпването ѝ може да повреди контактите на слота, в който се чете SIM картата.

Ако устройството е повредено от SIM карта, поставена по този начин, рекламацията няма да бъде приета.





10. Заключителни разпоредби

Работата на инструмента може да се различава леко в различните серии.

Използвайте инструмента в съответствие с приложимите разпоредби. Доставчикът непоема отговорност за използването на инструмента в нарушение на тези разпоредби.

Ръководството е собственост на SHX Trading Ltd. Всяко копиране или друга форма наразпространение трябва да става с разрешението на тази компания.

Ако откриете някакви неточности в ръководството, моля, не се колебайте да се свържете с нас, като използвате данните по-горе.