Безжична шпионка Secutek SKI-ID158

Инструкции за употреба



Данни за контакт с доставчика

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Tel: 0420 244 472 125

Съдържание на пакета

- Шпионка
- Захранващ кабел

1. Описание на продукта



1) WiFi антена
2) Обектив на камерата
3) Слот за micro SD карти
4) Reset/Нулиране
5) Micro USB конектор за зареждане 5V

1. Инсталация на шпионката

1. Внимателно сложете шпионката в отвора на вратата
2. Поставете резбования пръстен от другата страна на вратата и започнете бавно да затягате.

Забележка: Уверете се, че антената е преминала през вратата и пръстена с резба е навън и че антената не е усукана.


3. При разглобяване, моля, внимавайте да не усуквате антената. Ако антената заседне на пръстена, съществува риск от повреда на антената.

2. Начало - Включете устройството


4. Поставете microSD карта.
5. Свържете захранването към камерата (5V).
6. Камерата се включва автоматично.
7. Сдвоете шпионката с камера с „V380 Pro“.


3. Свързване към приложението

1. Изтеглете приложението „V380 Pro“ на мобилния си телефон от Google Play магазина (android) или App Store (iphone).
2. Инсталирайте приложението „V380 Pro“.
3. Свържете се с WiFi мрежата на камерата **MV****WiFi**.



4. Отворете приложението "V380 Pro" и се регистрирайте.







- Кликнете на **register**
- Изберете регион **(evropa)**
- Въведете своя имейл и кликнете на „**Verify code**“
- След това попълнете кода, който сте поличили на имейла си и кликнете върху „**next**“

-


5. Ако имате отворено приложение и сте свързани с WiFi камера, просто плъзнете пръста си отгоре надолу по главния екран (вижте снимката).




6. Сега камерата ще се зареди автоматично.




7. Първият път, когато кликнете върху екрана за визуализация на живо, приложението ще ви подкани да промените паролата си.





- Кликнете на „**set password**“
- Въведете и потвърдете нова парола
- Кликнете на„**Confirm**“

8. След като успешно зададете парола, можете да гледате на живо, да правите снимки или да записвате видеоклипове. Можете също да настроите устройството. (настройки за wifi връзка, дата и час, настройки за аларма и др.).



1 – Визуализация на живо от камерата.


2 - Изтриване на камерата

3 – Настройка на камерата

4 - Аларма – предупреждение за откриване на движение

5 – Списък с аларми

4. Визуализация на живо



1 - Настройка на разделителната способност (SD/HD)

2 – Направена снимка (запаметява в паметта на телефона)

3 – Заснето на видео (запазва в паметта на телефона)

4 – Възпроизвеждане на записи (съхранявани на mico SD карта)

5 – Завъртане на образа


6 – Спиране записване на видео

7 – Изключване/включване на звука

8 – Визуализация на живо

5. Подробни настройки на камерата

За да зададете отделни параметри на камерата, кликнете върху иконата "Settings"



1 – Основни настройки (име на камерата, парола, дата и час)


2 - Настройване на връзка към локална WiFi мрежа

3 – Видео настройки


4 – Настройки на алармата

Настройване на връзка към локална WiFi мрежа

Кликнете върху „change to WiFi station mode“. След това изберете локалната WiFi мрежа и попълнете нейната парола. Камерата вече е свързана и можете да гледате камерата от разстояние.



Видео настройки



1 – Непрекъснат запис


2 – Записване при аларма

3 – Аудио запис

4 – Настройки на резолюцията

5 – Форматиране на micro SD karty

Настройки на алармата



1 – Активиране/деактивиране


2 – Аларма по часове

3 – Настройка на алармена зона

4 – Активиране на звука на алармата

6. Възпроизвеждане на записите

1. Кликнете върху екрана за визуализация на живо.
2. Изберет Replay.
3. Вече можете да пуснете записа от списъка. Просто изберете записа, който искате да пуснете на хронологията.



ВНИМАНИЕ:

Устройството може да се нагорещи при нормална употреба!

Особено при запис на видео с висока разделителна способност или предаване на изображения през Wi-Fi. Това явление е напълно стандартно и не е причина да правите рекламация от устройството.



7. Заключителни разпоредби

Работата на устройството може да се различава леко в зависимост от серията

Използвайте устройството в съответствие с приложимите законови разпоредби. Доставчикът не носи никаква отговорност за използването на устройството в нарушение на тези правила.

Ръководството за употреба е собственост на SHX Trading s.r.o. Всяко копиране или друга употреба трябва да бъде със съгласието на тази компания.