Дигитална шпионка за врата SF-550

Инструкции за употреба



Данни за контакт с доставчика:

SHX Trading s.r.o.

Hrusická 2616/3, Praha 4 – 141 00

Тел: 244 472 125, e-mail: info@spyobchod.cz

Подробно ръководство

1. Съдържание на пакета


- Звънец за врата с шпионка
- USB кабел
- Монтажни винтове

2. Описание на устройството




3. Инсталиране на устройството


Стъпка 1- В зависимост от дебелината на вратата изберете подходящ винт и го завийте в отвора на шпионката,
Стъпка 2-3 - Поставете шпионката във вратата и прикрепете металната скоба от другата страна. Прекарайте FPC кабела през металния държач. Затегнете винта.
Стъпка 4 -Поставете 4xAAA батерии в устройството (ако вашият модел има вградена батерия, пропуснете тази стъпка)
Стъпка 5-6 - Свържете FPC от външното тяло към конектора на вътрешното тяло в правилната посока. Плъзнете дисплея върху металната скоба.



4. Управление на устройството

a) **Включване/Изключване**: при натискане на бутона "**звънец**" или „**ON/OFF**“, вътрешният дисплей се включва и звънецът звъни
b) **Правене на снимка/видео**: Когато звънецът звъни, натиснете бутона **„ON/OFF“**, устройството ще заснеме снимка или видео файл. Можете да промените формата за запис в главното меню,
c) **Преглед на снимка**: Натиснете продължително бутона за галерия,
d) **Автоматично изключване на дисплея**: В менюто изберете опцията „**Screen Off Time**“ и бутона „**Дясно**“ и изберете една от опциите 15сек/25сек/35сек/off. Потвърдете избора с бутона "**On/Off**",
e) **Разпознаване на движение**: Изберете "**Motion Detection**" в менюто и изберете On. Ако се засече движение в рамките на 1-3м от сензора за движение, устройството автоматично ще направи снимка или видео. В режим на батерия след това издава звуков сигнал, когато бъде засечено движение. Когато се захранва от електрическата мрежа, дисплеят светва за предварително зададено време, когато се засече движение.
f) **Звънене**: В менюто можете да избирате от до 12 тона на звънене - **Ringing type**, като в същото време можете да зададете интензитета на звъненето Ringing volume) или да изключите напълно звъненето (**Ring On/Off**),
g) Дата и час: Изберете "Date Time" в главното меню и задайте текущата дата и час.
h) **За да промените езика, изберете секцията Language.**





5. Спецификации

Тегло на шпионката	63гр.
Тегло на дисплея без батерията	157гр.
Размери на дисплея	14,6 x 9,7 x 2 см
Размери на шпионката	6,15 x 6,15 1,35 см
Ъгъл на заснемане	120°
Резолюция	720P
Разстояние за откриване на движение	1 - 3м
Максимален капацитет на SD карта	256 GB



6. Заключителни разпоредби

Ще се радваме, ако се проявите интерес към други продукти от

нашата оферта.

Работата на устройството може леко да се различава в зависимост от

отделната серия.

Използвайте устройството в съответствие с приложимите законови разпоредби. Доставчикът не поема отговорност за използването на устройството в нарушение на тези разпоредби.

Ръководството е собственост на SHX Trading s.r.o. Всяко копиране или друга употреба трябва да бъде със съгласието на тази компания.