Шпионска камера в USB флаш устройство UC-60

Инструкции за употреба



Свържете се с доставчика:
SHX Trading s.r.o.
Hrusická 2616/3, Praha 4
Телефон 244 472 125

Описание на устройството



1 – Микрофон

2 – Камера

3 – Отвор за каишка

4 – Контролна лампа

5 – USB / слот SD карта


6 – Отвор за Ресет

7 – Бутон за захранване

Важни инструкции

Моля, прочетете внимателно това ръководство за употреба, преди да започнете да го използвате за първи път.

- Диктофонът не разполага с вътрешна флаш памет, поставете SD карта преди употреба. Уверете се, че рекордерът е изключен, преди да поставите SD картата.



Моля, обърнете внимание на правилното поставяне на SD картата, както е показано на снимката.

- Ако по време на работа записващото устройство не реагира на никакви операции, натиснете отвора RESET, за да рестартирате продукта.
- Редовно създавайте резервни копия на файловете си на компютъра, за да предотвратите загубата на данни, която може да бъде причинена от неправилни операции или повреда на устройството.
- Не носим отговорност за неправилно функциониращи аудио- или видеофайлове, причинени от неправилна употреба или повреда на диктофона.
- Моля, не разглобявайте сами диктофона. Моля, направете резервно копие на файловете си, преди да го изпратите за ремонт.
- Не носим отговорност за загуба на информация, причинена от ремонта на оборудването.
- Не носим отговорност за правните последици от аудио или визуален запис без съгласието на записваните лица.

Подробно ръководство

1. Включено / Изключено

Натиснете продължително бутона за захранване за около 2 секунди и устройството ще се включи след вибрация и ще започне да работи в режим на готовност (индикаторът се оцветява в червено и светва). Натиснете отново бутона за захранване за дълго време, за да изключите устройството, устройството вибрира два пъти и червената светлина угасва.

2. Видеозапис / аудиозапис

Диктофонът влиза в режим на готовност, когато е включен, червената лампичка свети.

Запис на видео: В режим на готовност натиснете за кратко бутона за захранване, за да започнете да снимате видео след вибрацията, светлината ще стане синя и ще се изключи след три секунди. Натиснете кратко бутона за захранване, за да спрете записа и да запазите видеото след вибрация. След това лампичката ще стане червена и ще продължи да свети в червено, когато диктофонът се върне в режим на готовност.

Видеозапис с разпознаване на движение: Ако по време на видеозаписа не бъде открит движещ се обект, след 20 секунди записващото устройство ще намали формата на видеозаписа до 1 кадър в секунда, за да спести място за съхранение. Диктофонът автоматично започва да записва видео, когато открие движещ се обект.

Запис на видео в цикъл: Ако по време на запис на видео няма достатъчно място в устройството, най-старият записан видеоклип ще бъде автоматично изтрит и записът ще продължи.

Звукозапис: В режим на готовност бързото двойно натискане на бутона за захранване ще започне да записва аудио по една вибрация, синята светлина ще мигне три пъти и ще изгасне. Натиснете отново бързо бутона за захранване два пъти, за да спрете записа и да запишете файла след вибрация, след което червената светлина ще светне и устройството ще премине в режим на готовност.

Внимание: За да се ограничи размерът на файла за запис и да се гарантира неговата сигурност, видеофайлът ще се записва автоматично всеки път, когато достигне 3,98 GB, и ще продължи да записва в нов файл. Аудиофайлът ще бъде автоматично запазен след четири часа непрекъснат аудиозапис и ще бъде създаден нов.

SD карта с размер до 128 GB ще бъде форматирана автоматично при първото ѝ поставяне в устройството и червената и синята светлина ще мигат последователно за около 6 секунди. Когато форматирането е завършено, ще свети само червената светлина.

3. Свързване с компютър

В изключен режим или в режим на готовност свържете диктофона директно към компютъра, като го включите към USB порта на компютъра. Той ще се появи като сменяем диск в компютъра. Видеофайловете се записват в папка с име *:\VIDEO, а аудиофайловете се записват в папка с име *:\ RECORD. При изключването, моля, следвайте процедурата за безопасно премахване на USB устройство, като щракнете върху иконата на USB устройство в долния десен ъгъл на работния плот и след това изключете диктофона от компютъра.

4. Настройки

Отворете файла с име SET.txt в главната директория на сменяемия диск и ще видите следното:

Date/Time =20190101000000
Motion 1080P =0
Off:0
On:1
TimeStamp =1
Off:0
On:1
Loop Record =0
Off:0
On:1

Настройки на времето: Date/Time =20190101000000. Настройте цифрите според текущата дата и час, например: 20190101000000 (означава 1 януари 2019 г., час 00:00'00")

Настройки за откриване на движение: Motion 1080P =0. Има стойности 0 и 1. 0 означава, че засичането на движение е изключено, а 1 означава, че засичането на движение е включено.

Времева марка във видеото: TimeStamp =1. Има стойности 0 и 1. 0 означава, че върху видеото няма да има времеви печат, а 1 - че ще има.

Настройки за запис в цикъл: Loop Record =0. Има 0 и 1. 0 означава, че цикълът не записва, а 1 означава, че цикълът записва.

След като приключите с редактирането, запишете файла и излезте от редактора. Настройките ще влязат в сила.

5. Уеб камера

След като изключите устройството, извадете SD картата, след което свържете диктофона към компютъра. Диктофонът вече може да се използва като уеб камера.

6. Зареждане

Моля, свържете диктофона директно към компютъра или зарядното устройство. Когато индикаторът е червен и продължава да мига, това означава, че диктофонът се зарежда. Когато диктофонът е напълно зареден, червената светлина ще спре да мига. След изтощаване на батерията пълното зареждане ще отнеме около три часа.

Внимание : Диктофонът може да се зарежда и едновременно да записва видео или аудио, когато е свързан с компютър. През това време червената светлина мига (когато зареждането е приключило спира да мига) и синята светлина не свети. Когато е изключен от USB слота на компютъра, видеорекордерът ще продължи да записва видео или аудио.

Бележка: Не използвайте зарядното устройство с напрежение над 5 V и/или 1000 mA, тъй като това може да доведе до разрушаване на устройството и до пожар.

7. Значение на светлинния индикатор

Включване: устройството вибрира веднъж, червената и синята светлина мигат последователно и след това синята светлина угасва, а червената остава включена.

Изключване: Устройството вибрира два пъти, червената и синята светлина мигат веднъж и след това изгасват.

Режим на готовност: Червената светлина продължава да свети.

Слаба батерия: Червената светлина мига в продължение на три минути, след което устройството се изключва.

Запис на видео: Синята светлина угасва след три секунди.

Звукозапис: Синята светлина мига три пъти и след това угасва.

Няма вътрешна памет или грешка във вътрешната памет: Червената и синята светлина изгасват след бързо мигане в продължение на пет секунди, след което червената светлина остава включена.

Пълна памет: Синята светлина угасва след бързо мигане в продължение на пет секунди, а червената остава включена.

Зареждане: Червената светлина мига.

Заредено: Червената светлина ще остане включена.

8. Преглед на функциите

- Full HD 1920x1080p видео
- Висококачествен PCM аудио запис
- Предупреждение с вибрация
- Запис в цикъл
- Видео с разпознаване на движение
- Времеви печат & настройка на времето
- Уеб камера
- Поддръжка на SD карта до 128 GB

9. Технически спецификации

- Параметри на камерата: 65° зрителен ъгъл
- Формат за запис на видео：AVI, резолюция 1920x1080，30 кадъра в секунда
- Формат на аудиозаписа: PCM 512Kbps
- Захранване：Лийонна полимерна батерия 3,7V 500mAh
- Поддържана операционна система：Windows XP/7/8/10
- Размер на видеофайла: 8 MB - 180 MB на минута
- Размер на аудиофайла: 3,7 MB на минута
- SD карта： 2 GB - 128 GB
- Размери: 75 ммх 24 ммх 9,5 мм
- Тегло: 24 гр.

10. Инструкции за акумулаторната батерия

Не се опитвайте да разглобявате или модифицирате батерията, тъй като това може да доведе до експлозия на батерията или изтичане на течност от нея. Неоригинална батерия, разглобена батерия и модифицирана батерия не се покриват от гаранцията.

Ако акумулаторната батерия не бъде подменена правилно, съществува опасност от експлозия. Батерията съдържа малко количество вредни вещества. За да избегнете възможни повреди:

- Заменяйте само с батерия, доставена от нашата компания.
- Предпазете батерията от огън.
- Не поставяйте батерията във вода и не я излагайте на дъжд.
- Не отваряйте батерията.
- Не пробивайте батерията с никакви предмети.
- Не свързвайте батерията накъсо.
- Съхранявайте батерията на място, недостъпно за деца.
- Избягвайте да изпускате батерията.

Не изхвърляйте батерията на сметището. Спазвайте местните закони и разпоредби при работа с батерии.

Батерията трябва да се съхранява при стайна температура и да се зареди до 30-50 %. Не зареждайте с мощно зарядно устройство, за да не скъсите живота на батерията. Ако няма да се използва за продължителен период от време, препоръчваме да зареждате батерията веднъж на шест месеца, за да избегнете прекомерното й разреждане.



11. Заключителни разпоредби

Ще се радваме, ако се интересувате и от други продукти от нашата оферта. Работата на устройството може да се различава леко в различните серии.

Моля, използвайте устройството в съответствие с приложимите законови разпоредби. Доставчикът не носи отговорност за използването на инструмента в нарушение на тези разпоредби.

Ръководството е собственост на SHX Trading Ltd. Всяко копиране или други форма на разпространение трябва да бъде със съгласието на тази компания.

Ако откриете някакви неточности в ръководството, моля, не се колебайте да се свържете с нас, като използвате данните по-горе.