2 канална мини камера и рекордер за кола или мотоциклет C6

Инструкции за употреба




Данни за контакт с доставчика:

SHX Trading s.r.o.

Týmlova 8, Praha 4, 140 00

Tel: 00420 244 472 125



9. Konektor pro připojení GPS antény (není součástí balení)

1. Изглед на устройството

1.1 Общ изглед

1. Бутон MENU/обратно
2. Бутон нагоре/plus
3. Бутон OK/mode
4. Бутон долу/минус
5. Високоговорител и микрофон
6. LED диод
7. Бутон за включване/изключване на устройството/диод
8. Слот за карта с памет
9. Reset
10. 11.-14. конектори за свързване на камери (жълто), захранване (червено) и дистанционно управление (черно)

2. Бърз старт

- Свържете камери и захранването (USB/батерия за автомобил - пакетът включва и кабел с 5V преобразувател).
- Поставете карта с памет в устройството. Тя ще се форматира след вмъкване.
- Когато захранването е включено, видеокамерата се включва автоматично и започва запис. Може да се изключи чрез продължително натискане на бутона [7].

3. Подробни инструкции

3.1 Основно свързване

1. Камерите и захранването са свързани към кабела от дясната страна на DVR.
2. Горният конектор е за дясната камера, а долният за лявата.



3. Червеният конектор се използва за свързване на захранването.
4. Поставете стойката в горната част и прикрепете камерата на желаното място, като използвате стикера в горната страна на стойката.

3.2 Поставете и форматирайте карти с памет

1. Поставете камерата в слота [8].
2. Картата се форматира автоматично, когато устройството е включено.

3.3 Екран в режим на готовност, запис и възпроизвеждане

1. N Информационните икони (резолюция, компенсация на експозицията, поставена карта с памет, батерия) и датата и информацията за текущия запис могат да се видят на екрана в режим на готовност. Записването започва автоматично, когато го включите. Може да се спре и след това да се рестартира с клавиш [3]. 2. Записите могат да се възпроизвеждат чрез продължително натискане на бутона [3] (записът трябва да бъде спрян). Използвайте клавишите със стрелки за превключване между записите и натиснете за кратко [3], за да възпроизведете записа. За да спрете възпроизвеждането, натиснете [1] и за да се върнете към началния екран, натиснете и задръжте [3]. Разбира се, записите могат да бъдат изтеглени и на компютър от паметта. карта с помощта на четец на памет. карти (това е част от пакета).

3. Размерът на записа е около 250 MB/минута. Записът съдържа записи от двете камери.

3.4 МЕНЮ

1. Можете да влезете в менюто, като дълго натискате бутона [1]. Устройството трябва да бъде включено и записът трябва да бъде спрян.
2. Придвижете се в MENU със стрелките, преминете към MENU2, като натиснете за кратко бутона [1]. Натиснете отново, за да излезете от менюто и да се върнете към началния екран.
3. Настройките могат да се променят, като се премине към желаната опция и след това се натисне бутона [3] (след натискане менюто ще се появи, ще използвате стрелките, за да изберете желаната настройка - напр. разделителна способност на записа) и потвърдете тази настройка с кратко натискане отново на същия бутон).
4. Категория MENU1 (Видео):

Параметри	Възможни настройки	Пояснение
Size	VGA / D1 / HD	Настройки на разделителната способност
Timestamp:	Date&Time / Off	времева отметка на записите
Rec Sound	On / Off	запис на звук on / off
G-Sensitivity	Off / Low / Medium / High	настройка за чувствителността / изключване на акселерометъра
Parking Mode	On / Off	включване на парктроник
Brightness	+ / -	Регулиране на яркостта на изображението от камерата (може да се настрои за всеки отделно)

Категория MENU2 (Setup):

- Format - форматиране на картата с памет

- Screensaver - настройка на времето, през което дисплеят трябва да бъде изключен (или е възможно да изберете „OPEN“)
- Beep - звук на бутоните (вкл./ изк.)
- Language - език
- Auto Off - автоматично изключване (1-5 минути/никога)
- Sys. Reset - reset устройство
- Light Freq. - светлинна честота (50/60 Hz)
- Date Input - дата
- Timezone - часова зона
- Version - версия за изобразяване SW

3.5 Parking MODE

1. След изключване на двигателя, камерата преминава в режим на паркиране след 3 минути.
2. Видеозаписите в режим на паркиране ще се записват със скорост 1 кадър/сек, за да се спести памет и батерия.

3.6 Включване, изключване и LED диоди

1. Устройството може да се изключи и включи отново с червения страничен бутон [7] (продължително натискане).
2. Този бутон може да се използва и за управление на предния LED диод - може да се включва и изключва с кратко натискане.

4. Спецификации

2“ дисплей	Записи в HD резолюция
2 Mpx CMOS sensor	Слот за карти памет (до 32 GB)
Ъгъл на видимост на камерата 120°	Захранва се от батерия/USB
Високоговорител и микрофон	Видео формат .AVI
G-sensor	Издръжливост на батерията приблизително 60 минути

5. Препоръки и FAQ

6. Заключителни разпоредби

Ще се радваме, ако обърнете внимание на другите ни продукти от категорията **Камери за коли.**

Работата на устройството може да се различава леко в зависимост от серията.

Използвайте устройството в съответствие с приложимите законови разпоредби. Доставчикът не носи никаква отговорност за използването на устройството в нарушение на тези правила.

Това ръководство е собственост на SHX Trading s.r.o. Всяко копиране или друго възпроизвеждане подлежи на одобрение от тази компания.